BUFFALO

AirStation[™] Pro Plus WLM2-A54G54/WLM2-G54

導入ガイド

受信障害について

ラジオやテレビジョン受信機(以下、テレビ)などの画面に発生するチラツキ、ゆがみがこの商品による影響と思われましたら、この商品の電源スイッチをいったん切ってください。電源スイッチを切ることにより、ラジオやテレビなどが正常な状態に回復するようでしたら、以後は次の方法を組み合わせて受信障害を防止してください。

- ・本機と、ラジオやテレビ双方の位置や向きを変えてみる
- ・本機と、ラジオやテレビ双方の距離を離してみる
- ・この商品とラジオやテレビ双方の電源を別系統のものに変えてみる

本製品について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

- 本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられております。
- BUFFALO™、AirStation™は株式会社バッファローの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では、™、®、◎などのマークは記載していません。
- 本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。
- 本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お買い求めになった販売店または弊社サポートセンターまでご連絡ください。
- 本製品は一般的なオフィスや家庭の0A機器としてお使いください。万一、一般0A機器以外として使用されたことにより損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
 - ・医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用しないでください。・一般OA機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときは、ご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。
- 本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでください。また、 弊社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。
- 本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等(または役務)に該当するものについては、日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出許可(または役務取引許可)が必要です。
- 本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記載された取扱方法 に違反する使用はお止めください。
- 弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失・破損した場合については、保証しておりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったために、データを消失・破棄に伴う損害が発生した場合であっても、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。
- 本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。

■安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を記載しました。

正しく使用するために、必ずお読みになり、内容をよく理解された上でお使いください。お読みになった後は、必ずお手元に置き、常に参照できるようにしてください。なお、本書には、弊社製品だけでなく弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。また、製品のマニュアルと重複する内容も含まれています。


パソコンの故障/トラブルや、いかなるデータの消失・破損または取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障/トラブルは弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご 了承ください。

使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味

警告	この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または重傷を負う可	
	能性が想定される内容を示しています。	
↑	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害	
/!\注意	の発生が考えられる内容を示しています。	

絵記号の意味







電源ケーブルを傷つけたり、加工、過 熱、修復しないでください。 火災になったり、感電する恐れがあり ます。

- 設置時に、電源ケーブルを壁やラック(柵)などの間にはさみ込んだりしないでください。
- 重いものをのせたり、引っ張ったり しないでください。
- 熱器具に近付けたり、過熱したりしないでください。
- ■電源ケーブルを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。
- 極端に折り曲げないでください。
- 電源ケーブルを接続したまま、機器 を移動しないでください。

万一、電源ケーブルが傷んだら、弊社 サポートセンターまたはお買い上げの 販売店にご相談ください。



本製品の分解や改造はしないでください。

火災や感電の恐れがあります。

分解禁止



グを抜く

煙が出たり変な臭いや音がしたら、AC コンセントからプラグを抜いてくださ い。

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたはお買い求めの販売店にご相談ください。



本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりした場合は、すぐにACアダプタを抜いてください。

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたはお買い求めの販売店にご相談ください。



ACアダプタは、必ず付属品を使用して ください。

付属品以外のものを使用すると、電圧 や極性が異なる場合があり、発煙、火 災や故障の恐れがあります。



AC100V (50/60Hz) 以外のACコンセントには、絶対にプラグを差し込まないでください。

海外などで異なる電圧で使用すると、 ショートしたり、発煙、火災の恐れが あります。



ACアダプタは、ACコンセントに完全に 差し込んでください。

差し込みが不完全なまま使用すると、 ショートや発熱の原因となり、火災や 感雷の恐れがあります。



液体や異物などが内部に入ったら、AC コンセントからプラグを抜いてくださ

電源プラ グを抜く

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたはお買い上げの販売店にご相談ください。



風呂場など、水分や湿気が多い場所で は、本製品を使用しないでください。 火災になったり、感電する恐れがあり ます。



電気製品の内部やケーブル、コネクタ 類に小さなお子様の手が届かないよう に機器を配置してください。 けがをする危険があります。





電源ケーブルがACコンセントに接続されているときには、濡れた手で本製品に触らないでください。 感電の原因となります。

ш

1 強制

静電気による破損を防ぐため、本製品 に触れる前に、身近な金属(ドアノブ やアルミサッシなど)に手を触れて、 身体の静電気を取り除くようにしてく ださい。

体などからの静電気は、本製品を破損 させる恐れがあります。



本製品を廃棄するときは、地方自治体 の条例に従ってください。 条例の内容については、各地方自治体 にお問い合わせください。



次の場所には設置しないでください。 感電、火災の原因となったり、製品に 悪影響を及ぼすことがあります。

- 強い磁界が発生するところ(故障の 原因となります)
- 静電気が発生するところ(故障の原因となります)
- 震動が発生するところ(けが、故障、 破損の原因となります)
- 平らでないところ (転倒したり、落下して、けがの原因となります)
- 直射日光が当るところ(故障や変形 の原因となります)
- 火気の周辺、または熱気のこもると ころ(故障や変形の原因となります)
- 漏電の危険があるところ(故障や感電の原因となります)
- 漏水の危険があるところ(故障や感電の原因となります)

■電波に関する注意

- 本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備として、技 術基準適合証明を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必 要ありません。また、本製品は、日本国内でのみ使用できます。
- ◆本製品は、技術基準適合証明を受けていますので、以下の事項を行うと法律で罰せられることがあります。
 - ・本製品を分解/改造すること
 - ・本製品の裏面に貼ってある証明ラベルをはがすこと
- IEEE802.11a対応製品は、電波法により屋外での使用が禁じられています。
- IEEE802.11g/b対応製品は、次の場所で使用しないでください。 電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところ、2.4GHz付近の電波を使用しているものの近く(環境により電波が届かない場合があります。)
- IEEE802.11g/b対応製品の無線チャンネルは、以下の機器や無線局と同じ周波数帯を 使用します。
 - · 産業 · 科学 · 医療用機器
 - ・工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の無線局
 - ①構内無線局(免許を要する無線局)
 - ②特定小電力無線局(免許を要しない無線局)
- IEEE802.11g/b対応製品を使用する場合、上記の機器や無線局と電波干渉する恐れがあるため、以下の事項に注意してください。
 - 1 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が 運用されていないことを確認してください。
 - 2 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合は、速やかに本製品の使用周波数を変更して、電波干渉をしないようにしてください。
 - 3 その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、弊社サポートセンターへお問い合わせください。

使用周波数帯域	2. 4GHz
変調方式	OFDM方式 / DS-SS方式
想定干渉距離	40m以下
周波数変更の可否	全帯域を使用し、かつ「構内無線局」「特定小電力無線局」
	帯域を回避可能

はじめに

ここでは、本書「導入ガイド」の目的、構成および読み方について説明しています。

目的

このマニュアルでは、本製品の最初のセットアップ方法、デフォルト設定、トラブルシューティングと本製品の仕様について説明しています。また、このマニュアルは、本製品を初めて設置および設定する人を対象にしています。本製品を設置するには、ネットワークの構造、用語、および、概念に関する知識が必要です。

構成

このマニュアルは、次の4章で構成されています。

第1章「製品概要」では、本製品の機能と仕様について説明しています。

第2章「設置」では、基本的な設置方法を説明しています。

第3章「基本設定」では、基本的な設定方法を説明しています。

第4章「付録」では、本製品のデフォルト設定と、セットアップ中に発生する可能性のある問題の解決方法について説明しています。

本書の使いかた(文中マーク/用語表記)

本書を正しくお使いいただくための表記上の約束ごとを説明します。

注意マーク Δ注意

製品の取り扱いにあたって注意すべき事項です。この注意事項に従わなかった場合、身体や製品に損傷を与えるおそれがあります。

メモマーク ロメモ

製品の取り扱いに関する補足事項、知っておくべき事項です。

参照マーク ▶参照

関連のある項目のページを記しています。

- ・ 文中[]で囲んだ名称は、操作の際に選択するメニュー、ボタン、テキストボックス、 チェックボックスなどの名称を表わしています。
- ・ 文中『 』で囲んだ名称は、ソフトウェアやダイアログボックスの名称を表わしています。
- ・本書では原則として、弊社製無線LANアダプタを装着したパソコンを無線パソコン、本製品の設定に使用するパソコンを設定用パソコンと表記しています。
- ・ケーブルで接続された10/100BASEのLANとケーブルを使用しない無線LANを明確に区別するために、本書では次の用語を使用しています。

有線LAN......ケーブルで接続されたLAN

無線LAN.....無線通信を使用したLAN

上記の用語は、説明のために本書のみで便宜上使用するものであり、一般的には使用されません。あらかじめご了承ください。

目 次

第1章 製品概要	7
1-1 主要な機能	7
1-1-1 PoE (Power over Ethernet)	
1-1-2 コネクタとスイッチ	
1-1-3 外部アンテナ	8
1-1-4 LED表示	9
1-2 ネットワーク構成例	
1-2-1 無線LAN-有線LAN間の接続ポイント	
1-2-2 無線の電波範囲を広げるリピータ機能	
1-2-3 WDS通信機能	
1-3 仕様	11
第2章 設置	13
2-1 電波に関する注意	13
2-2 パッケージ内容	
2-3 本製品の取り付け	
2-3-1 取り付けに必要なもの	
2-3-2 外部アンテナの取り付け	
2-3-3 本製品の設置	
2-3-4 LANケーブルの接続と電源投入	
第3章 基本設定	17
3-1 設定の前に	17
3-2 設定手順の流れ	
3-3 有線 LAN で接続して本製品を設定する	
3-3-1 クライアントマネージャのインストール	
3-3-2 基本的な設定	
3-4 シリアルケーブルで接続して本製品を設定する	
3-4-1 基本的な設定	
第4章 付録	31
4-1 デフォルト設定	31
49 トラブルシューティング	

第1章 製品概要

本製品は、無線LANのアクセスポイントです。無線LANと有線LAN間の接続ポイントとして機能します。また、無線パソコンが本製品の通信範囲内にあれば、複数のアクセスポイントのうち最もつながりやすいアクセスポイントに自動的に接続するので、施設全体を移動しながら途切れることのない通信をすることができます。

この章では、次の内容について説明します。

- 主要な機能
- ・ネットワーク構成例
- 仕様

1-1 主要な機能

この項では、次にあげる本製品の主要機能について説明しています。

- PoE (Power over Ethernet)
- ・コネクタとスイッチ
- 外部アンテナ
- · LED表示


1-1-1 PoE (Power over Ethernet)

本製品は、別売のPoE給電アダプタを使うことによって、LANケーブルから電力を受け取ることができます。この場合は、本製品にACアダプタを接続する必要はありません。

▶参照 PoEの詳細については、別売のPoE給電アダプタのマニュアルを参照してください。

⚠注意 PoEは弊社独自仕様のため、必ず本製品に対応した弊社製PoE給電アダプタをお使いください。

1-1-2 コネクタとスイッチ



LANポート

LANケーブルで、本製品のLANポートとハブなどのネットワーク機器を接続します。本製品のLANポートはAUTO-MDIXに対応しているため、LANケーブルの種類(ストレート/クロス)に関係なくネットワーク機器と接続できます。

また、別売のPoE給電アダプタを使えば、LANケーブルから電力を受け取ることができるため、ACアダプタを接続する必要がありません。

▶ ▼ PoEの詳細については、別売のPoE給電アダプタのマニュアルを参照してください。

シリアルポート

本製品のシリアルポートから、コンソールで設定画面にアクセスできます。添付のシリアルケーブルを使用して、パソコンのCOMポートと本製品のシリアルポートを接続します。次の設定で、ターミナルソフトから設定画面を開きます。

転送レート 57600bps

・データビット 8

・パリティなし

・ストップビット 1

・フロー制御 なし

初期化スイッチ

このスイッチをDIAG LEDが点滅するまで(約3秒間)押すと、本製品の設定内容をデフォルトに戻すことができます。


1-1-3 外部アンテナ

本製品には、IEEE802.11b/g対応外部アンテナ(別売)を取り付けられます。

- ・屋内アンテナ WLE-DA/WLE-NDR
- ・屋外アンテナ WLE-HG-DA/WLE-HG-DYG/WLE-HG-NDC

1-1-4 LED表示

本体上部にある5個のLEDで、本製品の動作状態がわかります。



POWER LED 電源ON時に点灯(緑)します。

・WIRELESS1 LED 〈WLM2-A54G54〉点灯(緑): IEEE802.11gの無線接続時。

点滅 (緑): IEEE802.11gの無線通信時。

□メモ WDS通信時は、点灯(緑)のままになります。

<WLM2-G54> 点灯しません。

・ WIRELESS2 LED 〈WLM2-A54G54〉点灯(緑): IEEE802.11aの無線接続時。

点滅 (緑): IEEE802.11aの無線通信時。

<WLM2-G54> 点灯(緑): IEEE802.11gの無線接続時。

点滅 (緑): IEEE802.11gの無線通信時。

□メモ WDS通信時は、点灯(緑)のままになります。

ETHERNET LED 有線LANの接続が有効な時に点灯(100Mbps:緑、10Mbps:橙)します。

DIAG LED LEDの点灯回数により、本製品のステータスを示します。

エラー表示が出る場合は、ACアダプタをコンセントからいったん抜いてください。ACアダプタを再び差し込んだときもエラー表示が出る場合は、弊社修理センター宛てに本製品をお送りください。なお、ファームウェアアップデート中の点滅は故障ではありませんので、本製品をお送りいただく必要はありません。

LED表示	ステータス
起動時に赤色常時点灯	RAMエラー
起動時/設定保存直後に赤色2回点滅	Flash ROMエラー
起動時に赤色3回点滅	有線LANエラー
起動時に赤色4回点滅	無線LANエラー
起動時に赤色9回点滅	システムエラー
数分間赤色点滅	ファームウェアアップデート中


1-2 ネットワーク構成例

本製品を使った無線ネットワークの構成例を説明します。本製品のデフォルトは、無線 LAN (無線パソコン) と有線LANの間の接続ポイントとして動作するように設定されています。

1-2-1 無線LANー有線LAN間の接続ポイント

本製品は、有線LANと無線LAN (無線パソコン) の接続ポイント (アクセスポイント) として使用できます。

有線LAN上に複数のアクセスポイントがある場合、接続中のアクセスポイントの電波が届かない場所に無線パソコンを移動しても、別のアクセスポイントに自動的に接続されるため、ネットワークとの接続が切断されません(ローミング機能)。ローミング機能を使用するときは、各アクセスポイントに同じESSID(SSID)を設定します。




1-2-2 無線の電波範囲を広げるリピータ機能

本製品はWDS (Wireless Distribution System、アクセスポイント間通信) に対応しているため、無線のリピータとして使用することができます。

リピータとして使用することにより、無線の電波が届く範囲を拡大したり、電波を遮断する障害物を回避したりすることができます。

リピータとして使用する場合は、本製品が有線LANに接続されている必要はありません。また、通信相手のアクセスポイントのMACアドレスを設定する必要があります。




1-2-3 WDS通信機能

本製品は6台までのWDS通信(アクセスポイント間通信)に 対応しているため、部署内やビル内の有線LAN同士を無線 で接続することが可能です。WDS通信が不安定な場合は、 本製品をWDS専用モードに設定してください。

WDS機能を搭載した下記アクセスポイントと相互通信が可能です。

WLAH-G54、WLM2シリーズ、WLM-L11G、WLA-AWCG、WLA-G54、WLA-G54C、WLA-B11、WLA-L11G、WHR3シリーズ、WHR2シリーズ、WHR-G54、WBRシリーズ



1-3 仕様

□▼■ 最新の製品情報については、カタログまたはホームページ (buffalo. jp) を参照してください。

シリアル	ポート	Mini-DIN8ピン (メス)
インター		
フェース		
部		
有線 LAN	準拠規格	IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)
部	データ転送速度	10/100Mbps自動設定、10Mbps固定、100Mbps固定
	データ転送モード	半二重/全二重自動設定、半二重固定
	ポート	100BASE-TX/10BASE-Tポート×1(RJ-45型8極コネク
		タ、AUTO-MDIX対応、PoE受電対応)
無線 LAN	準拠規格	IEEE802. 11a
部(IEEE		ARIB STD-T71 (小電力データ通信システム規格)
802. 11a)	伝送方式	直交周波数分割多重(OFDM)方式単信(半二重)
	データ通信速度	6/9/12/18/24/36/48/54Mbps
₩WLM2-	(オートセンス)	
A54G54	アクセス方式	インフラストラクチャモード
のみ		WDSモード (アクセスポイント6台まで)
	周波数範囲	5170~5230MHz (34/38/42/46ch)
	(中心周波数)	※携帯電話、コードレスホン、テレビ、ラジオ等と
		は混信しません。
	アンテナ	ダイバシティ方式 (内蔵)
	セキュリティ	WPA-PSK(TKIP、AES)、128(104) / 64 (40) ビットWEP、
		IEEE802.1x、WPA(RADIUS)、設定画面パスワード、MAC
		アドレス登録機能(256件*)Any接続拒否、プライバ
		シーセパレータ、電波送信出力
	インターフェース	MiniPCIカード

[※] MACアドレス登録機能は、IEEE802.11aとIEEE802.11gで合計256件です。

[※] 最大同時接続数は、IEEE802.11aとIEEE802.11gでそれぞれ256台です。

無線 LAN	準拠規格	IEEE802. 11b、IEEE802. 11g
部(IEEE		ARIB STD-T66 (小電力データ通信システム規格)
802. 11g)	伝送方式	直交周波数分割多重(OFDM)方式単信(半二重)
		直接スペクトラム拡散 (DS-SS) 方式単信 (半二重)
	データ通信速度	6/9/12/18/24/36/48/54Mbps (IEEE802.11g)
	(オートセンス)	1/2/5.5/11Mbps (IEEE802.11b)
	アクセス方式	インフラストラクチャモード
		WDSモード (アクセスポイント6台まで)
	周波数範囲	2412~2472MHz (1~13ch)
	(中心周波数)	※携帯電話、コードレスホン、テレビ、ラジオ等と
		は混信しません。
	アンテナ	WLM2-A54G54:シングルアンテナ (内蔵)
		WLM2-G54 : ダイバシティアンテナ (内蔵)
	セキュリティ	WPA-PSK(TKIP、AES)、128(104)/64(40) ビットWEP、
		IEEE802.1x、WPA(RADIUS)、設定画面パスワード、MAC
		アドレス登録機能 (256件*) Any接続拒否、プライバ
		シーセパレータ、電波送信出力
	インターフェース	WLM2-A54G54:PCカード (CardBus)
		WLM2-G54 : MiniPCI
電源電圧	ACアダプタ使用時	DC5V
	PoE使用時	DC48V
消費電力	ACアダプタ使用時	WLM2-A54G54:最大9.46W
		WLM2-G54 : 最大7.5W
	PoE使用時	WLM2-A54G54:最大10.74W
		WLM2-G54 : 最大9.6W
消費電流	ACアダプタ使用時	WLM2-A54G54:最大1.9A
		WLM2-G54 : 最大1.3A
	PoE使用時	WLM2-A54G54:最大0.226A
		WLM2-G54 : 最大0.14A
動作環境	温度	WLM2-A54G54:0~45℃(縦置き時)
		0~40℃(横置き時)
		WLM2-G54 : 0∼60°C
	湿度	10~90%
重量		WLM2-A54G54: 700g
		WLM2-G54 : 630g
外形寸法		$195 \text{ (W)} \times 169 \text{ (D)} \times 46 \text{ (H)} \text{ mm}$

[※] MACアドレス登録機能は、IEEE802.11aとIEEE802.11gで合計256件です。

[※] 最大同時接続数は、IEEE802.11aとIEEE802.11gでそれぞれ256台です。

第2章 設置

この章では、本製品のセットアップについて説明しています。

- ・電波に関する注意
- パッケージ内容
- ・本製品の取り付け

2-1 電波に関する注意

本製品は無線で通信するため、障害物などの干渉の影響を受けることがあります。次のような場所に本製品を設置すると、スループットが減少したり通信範囲が狭くなったりすることがあります。あらかじめご了承ください。

- 鉄筋コンクリートや構造に金属が使用されている建物内や金属製の家具や棚の近く。
- ・電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところ(電子レンジは本製品と同じ周波数で動作するため、環境により電波が届かない場合があります)。
- ※ 2.4GHz付近の電波を使用しているものの近くで使用すると双方の処理速度が落ちる場合があります。
- ※ IEEE802.11a対応製品は、電波法により屋外での使用が禁止されています。IEEE802.11a製品を屋外で使用する場合は、IEEE802.11aの無線機能を無効にしてください。

2-2 パッケージ内容

パッケージには、次のものが梱包されています。万一、不足しているものがありました ら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

•	WLM2 (本体)1台
	ACアダプタ1個
•	電源コード1本
•	壁掛け用金具1枚
•	ねじ (壁掛け用)4本
•	ねじ (本体固定用)2本
•	Mini-DIN8ピン-D-sub9ピン クロスシリアルケーブル1本
•	導入ガイド (本書)1冊
•	設定ガイド1冊
•	AirNavigator CD1枚
•	ユーザー登録はがき、保証書1枚

■ ×+

- ・ユーザー登録はがきから保証書を切り離した後、必要事項をご記入の上、必ず弊社までご返送ください。また、切り離した保証書は、大切に保管してください。
- 別紙で追加情報が添付されている場合は、必ず参照してください。
- ・本製品は、GPLの適用ソフトウェアを使用しており、本製品のユーザー登録をされた方は、これらのソースコードの入手、改変、再配布の権利があります。詳細は、添付CD-ROM内の「gpl.txt」をご覧ください。

2-3 本製品の取り付け

本製品を次の手順で取り付けます。


2-3-1 取り付けに必要なもの

本製品の取り付けには、次のものが必要となります。

- · WLM2 (本体)
- ・ 取り付け金具・ねじ (本製品を柱や壁に設置する場合)
- 有線LANに接続するためのLANケーブル


2-3-2 外部アンテナの取り付け

別売の外部アンテナを取り付ける場合は、下図のように取り付けてください。また、取 り付ける製品のマニュアルも必ず参照してください。




■メモ

出荷時状態でPCカード外部アンテナ用コネクタに本体内蔵のアンテナが接続されて います。外部アンテナを接続する場合は、接続されているアンテナのケーブルを取 り外してから、取り付けてください。



2-3-3 本製品の設置

本製品を柱や壁に設置する場合は、添付の取り付け金具を使用します。下図のように金具をねじ止めした後、本体にねじを取り付け、金具に引っかけてください。



●印の箇所をねじ止めしてください。本体に取り付け たねじを、金具の穴に引っかけて固定します。

▶ 本製品の設定を完了してから、柱や壁に設置してください。シリアルケーブルの接続など、いくつかの手順がやりやすくなります。


2-3-4 LANケーブルの接続と電源投入

- 1. 電源を入れる前に、有線LANと本製品のLANポートをLANケーブルで接続します。
- 2. 本製品のDCコネクタに、ACアダプタを差し込みます。



感電防止のため、ACコードについているアース線は必ず接地してください。

アース線は電源プラグをつなぐ前に接続し、電源プラグを抜いてから外してください。順序を守らないと感電の原因となります。アース線がコンセントや他の電極に接触しないようにしてください。



3. ACアダプタをコンセントに差し込むと、本製品の電源が入ります。

▶ 別売のPoE給電アダプタを使って電源を入力する場合は、PoE給電アダプタのマニュアルを参照して、接続してください。

第3章 基本設定

この章では、基本的な設定例として、本製品の名称、IPアドレス、デフォルトゲートウェイ、DNSサーバ、時刻、ESSID(SSID)、無線チャンネルと暗号キーを設定する方法について説明しています。設定には、Webブラウザや、Telnetなどのターミナルソフトを使用できます。

▶参照 設定についての詳細は、別冊「設定ガイド」を参照してください。

この章には次のセクションがあります。

- 設定の前に
- 設定手順の流れ
- ・ 有線LANで接続して本製品を設定する
- ・ シリアルケーブルで接続して本製品を設定する

3-1 設定の前に

本製品を設定する前に、次の項目について確認してください。

必要な情報

- 本製品に設定する名称
- ・本製品のESSID(SSID) (大文字と小文字は区別されます)
- ・ 本製品のIPアドレス (DHCPサーバから自動取得しない場合)
- ・ デフォルトゲートウェイのIPアドレス (DHCPサーバから自動取得しない場合)
- ・本体下部のラベルに印刷されている有線MACアドレス(例:000D0B123456)

必要なもの

設定用パソコン

3-2 設定手順の流れ

設定手順の流れは、次の通りです。

ステップ1

本製品と設定用パソコンを接続します。

ステップ2

有線LANでパソコンと本製品を接続した場合は、添付アプリケーション「クライアントマネージャ」を使用して、Webブラウザから設定画面を開きます。

また、添付のシリアルケーブルでパソコンと本製品を接続した場合は、ターミナルソフトから設定画面を開きます。

▶参照 クライアントマネージャの使用方法やWebブラウザでの設定方法については、「有線LANで接続して本製品を設定する」(P18)を参照してください。また、ターミナルソフトを使用した設定については、「シリアルケーブルで接続して本製品を設定する」(P26)を参照してください。

ステップ3

本製品の設定を行います。

■参照 本製品のセキュリティ、フィルタリングおよびその他の機能の設定については、 別冊「設定ガイド」を参照してください。

3-3 有線LANで接続して本製品を設定する

ここでは、本製品とパソコンを有線LANで接続し、Webブラウザを使用して設定する手順を説明します。

3-3-1 クライアントマネージャのインストール

本製品の設定をするパソコンに、クライアントマネージャをインストールします。クライアントマネージャには、本製品に任意のIPアドレスを設定し、本製品にアクセスする機能があります。

ステップ1

AirNavigator CDを、パソコンのCD-ROMドライブに挿入します。

□▼■ AirNavigatorが起動しない場合は、AirNavigator CD内のsetup.exeファイルをダブルクリックします。

ステップ2

[パソコン設定 ユーティリティをインストール]を選択し、[実行]をクリックします。

ステップ3

クライアントマネージャのInstallShield Wizardが起動したら、ウィザードの指示に従ってインストールを完了します。

3-3-2 基本的な設定

クライアントマネージャを使って本製品のIPアドレスを設定し、Webブラウザで基本的な設定を行います。

□▼モ 設定を行うパソコンには、有効なIPアドレスが設定されている必要があります。

ステップ1

本製品とパソコンを、LANケーブルでLANに接続します。

[スタート] - [(すべての) プログラム] - [MELCO INC] - [エアステーションユーティリティ] - [クライアントマネージャ] を選択して、クライアントマネージャを起動します。

□▶ Windows XPの場合、次の画面が表示されます。「Windows XP標準ユーティリティを無効にする」のチェックマークを外した状態で、[OK] をクリックします。



ステップ3

[編集] - [エアステーション検索] を選択すると、本製品が検索されます。検索された本製品を選択*して、「管理] - 「IPアドレス設定」を選択します。

※WLM2-A54G54などのESSID(SSID)が2つ設定されている製品の場合、どちらを選択しても構いません。

■メモ

- ・デフォルトのエアステーション名は、APの2文字に有線側MACアドレス12桁を加えた文字列です。
- ・本製品に内蔵されている無線カードには、ESSID(SSID)が設定されています。デフォルトでは、以下の値が設定されています。

《WLM2-G54の場合》

有線MACアドレスが設定されています。


《WLM2-A54G54の場合》

内蔵する無線カードごとに、有線側MACアドレスに無線の種類を意味する英字 (_Aまたは G) を加えた文字列が設定されています。

・本製品とパソコンが同じサブネットに属している場合は、検索された本製品を選択して[管理] - [エアステーション設定]を選択すると、**ステップ5**に進むことができます。



本製品に割り当てるIPアドレスを入力し、[OK] をクリックします。IPアドレスは、本製品に接続するパソコンと同じサブネットに設定する必要があります。IPアドレスをDHCPサーバから自動取得する場合は、「IPアドレスを自動的に取得」にチェックマークを付けて、[OK] をクリックします。



ステップ5

ユーザー名とパスワードを入力する画面が表示されます。ユーザー名にrootと入力し、パスワードは空欄のまま「OK」をクリックします。



設定画面が表示されます。

□▼モ ターミナルソフトやTelnetソフトから本製品の設定画面を開いているときは、ブラウザから設定画面を開くことができません。



ステップ7

画面左の[管理] - [時間設定]をクリックして、「時間設定」画面を表示します。



ステップ8

現在の時刻を入力します。「設定」をクリックすると設定が反映されます。

□メモ 25分間以上通電した後は、ACアダプタを本体から外しても、内蔵時計が約3日間動作します。

画面左の [LAN設定] — [無線] をクリックして、「無線設定」画面を表示します。 ESSID(SSID)、無線チャンネルの設定を行います。[設定] をクリックすると設定が反映 されます。

・メモ

- ・WLM2-A54G54の場合は、無線の種類ごとに設定をおこないます。ツリーメニューの「802.11a」または「802.11g」をクリックして、それぞれの設定画面に切り替えます。
- ・ESSID(SSID)は、無線パソコンが本製品との関連付けに使用する固有の識別情報です。 半角英数字と半角記号を使って、32文字までの長さで設定できます(大文字と小文字 は区別されます)。
- IEEE802.11gの無線モードには、次のような違いがあります。詳細はヘルプ ②を参照してください。
 - ・11b(11M)-WiFi: IEEE802.11b専用モード
 - ・11g(54M)/11b(11M)-Auto: IEEE802.11g/b互換モード
 - ・11g(54M)-Turbo: IEEE802.11g専用モード



画面左の [無線セキュリティ] をクリックして、「無線セキュリティ設定」 画面を表示します。

ANY接続、プライバシーセパレータおよび暗号化の設定を行います。[設定] をクリック すると設定が反映されます。

■メモ

- ・WLM2-A54G54の場合は、無線の種類ごとに設定をおこないます。ツリーメニューの「802.11a」または「802.11g」をクリックして、それぞれの設定画面に切り替えます。
- ・ ANY接続を「許可しない」設定にすると、無線パソコンからの本製品の検索を禁止することができます。
- ・暗号化の種類はWEP、TKIP、AESの3つから選択できます。 WEPを設定する場合は、暗号キー(文字入力の場合は5文字または13文字の半角英数字 およびアンダースコア(_)、16進数入力の場合は10桁または26桁)を入力します。 TKIPやAESを設定する場合は、「無線の認証」欄で「WPA-PSK」または「WPA-802.1x」 を選択する必要があります。無線の認証で「WPA-PSK」を選択した場合は、事前共有 キー(文字入力の場合は、8~63文字の半角英数字、16進数入力の場合は64桁)を入力 します。
- ・プライバシーセパレータを使用すると、本製品に接続している、同じ無線規格の無線パソコン同士の通信を禁止することができます。ただし、有線LANと無線LAN間や IEEE802.11aとIEEE802.11b/g間、およびWDS(アクセスポイント間通信)経由での通信は、禁止できません。



TKIPやAESを使用する場合、以下の制限事項があります。

- ・無線アダプタがTKIPやAESに対応している必要があります。
- ・無線パソコンのOSがWindowsXPの場合、Microsoft社が提供する「WindowsXP Service Pack 1」と「Windows XP Wireless Protected Access サポート修正プログラム」が 必要です。Windows Update (http://windowsupdate.microsoft.com/) からダウンロードしてインストールしてください。
- ・無線パソコンのOSがWindows2000/Me/98の場合、AirSupplicant Ver. 2.22以降が必要です。弊社ホームページ (http://buffalo.melcoinc.co.jp/download/driver/index.html) からダウンロードしてインストールしてください。
- ・WDS(リピータ機能)を使用する場合は、WEPを使用してください。TKIPやAESを使用すると通信できません。
- ・ TKIPやAESを使用して接続できる無線パソコンは、12台以下です。

ステップ11

左の画面の「LANポート」をクリックして、「LANポート設定」画面を表示します。

IPアドレスを変更する場合は、IPアドレスを入力し、サブネットマスクを選択します。 DHCPサーバから自動的に取得する場合は、[DHCPサーバからIPアドレスを自動取得]を選択します。

デフォルトゲートウェイ欄に、デフォルトゲートウェイのIPアドレスを入力します。ゲートウェイが存在しないときは空欄にします。

入力後、[設定]をクリックすると設定が反映されます。



左の画面の「管理」-「本体設定」をクリックして、「本体設定」画面を表示します。

エアステーション名に、本製品に設定する任意の名称を入力します。エアステーション 名の入力は必須ではありませんが、複数のエアステーションが存在する場合、本製品の 識別が容易になります。

現在のパスワード欄は空欄のままにして、新パスワード欄とパスワード確認欄に、新しいパスワードを入力します。設定したパスワードは、忘れないようにしてください。 入力後、「設定」をクリックすると設定が反映されます。

□ メモ パスワードは、半角英数字とアンダースコア (_) を使って、8文字までの長さで設定できます。



▶参照 本章で説明していない設定項目については、別冊「設定ガイド」を参照してください。

| 区域目 ステップ2でWindowsXP標準ユーティリティ(Wireless Zero Configurationサービス)を無効にした場合、WindowsXP標準の無線LAN設定画面が使用できなくなります。WindowsXP標準ユーティリティを再び使用できるようにするには、クライアントマネージャの[ファイル] - [オプション] メニューを選択し、「WindowsXP標準ユーティリティを使用する」にチェックマークを付けて、[OK] をクリックします。

3-4 シリアルケーブルで接続して本製品を設 定する

ここでは、本製品と設定用パソコンを添付のシリアルケーブルで接続し、ターミナルソフトを使用して本製品の設定をする手順を説明します。

3-4-1 基本的な設定

ここでは、Windowsの標準アプリケーション『ハイパーターミナル』を使用した場合について説明しています。他のプログラムを使用した場合でも、操作はほぼ同じです。

□▼■ ブラウザやTelnetソフトから本製品の設定画面を開いているときは、ターミナル ソフトから設定画面を開くことができません。

ステップ1

添付のシリアルケーブルで、パソコンのCOMポートと本製品のシリアルポートを接続します。

ステップ2

ハイパーターミナル (ターミナルソフト) を開きます。

8

ステップ3

次のポート設定で、通信を開始します。

ビット/秒 (ボーレート) 57600

• データビット

・パリティ なし

・ストップビット 1

・フロー制御 なし

ステップ4

「APxxxxxxxxxxxx login」と表示されます (xxxxxxxxxxxxはMACアドレスの12桁)。 ログイン名に「root」を入力してください。

ステップ5

以下のコマンドで目付を設定します。

setup date vyvy/mm/dd

yyyy 西暦を入力します。

mm 月を2桁で入力します。

dd 目を2桁で入力します。

入力例

setup date 2004/01/23

以下のコマンドで時間を設定します。

setup time hh/mm/ss

hh 時を2桁で入力します(24時間表記)。

mm 分を2桁で入力します。

dd 秒を2桁で入力します。

入力例

setup time 12/34/56

ステップ7

以下のコマンドでESSID(SSID)を設定します。

〈ESSID(SSID)を設定するとき〉

airset type essid essid

type 11a IEEE802.11a

11g IEEE802.11g

essid 半角英数字と半角記号の32文字までの組み合わせを入力します(デフォルト: MACアドレスの12桁)。

〈ESSID(SSID)をデフォルトに戻すとき〉

airset type essid_default

入力例

airset 11g essid AirStation

ステップ8

以下のコマンドで無線チャンネルを設定します。

airset type channel number

type 11a IEEE802.11a

11g IEEE802.11g

number 無線チャンネルの番号を入力します。

IEEE802.11aの場合:34、38、42、46(デフォルト:34)

IEEE802.11gの場合:1~13 (デフォルト:11)

入力例

airset 11g channel 7

以下のコマンドで暗号キーを設定します。

〈WPA-PSK(事前共有キー)を登録するとき〉

airset type security wpa-psk cipher method rekey num key psk

type 11a IEEE802.11a

11g IEEE802.11g

method 暗号化の種類を設定します。

tkip 暗号化にTKIPを使用する aes 暗号化にAESを使用する

num 暗号キーの配布間隔(1~1440分)を入力します。

psk 事前共有キーを、文字または16進数で入力します。

文字列入力: "8~63文字の文字列"

※文字列は""(ダブルクォーテーション)で囲みます。

16進数入力:64桁の16進数

入力例

airset 11a security wpa-psk cipher tkip rekey 600 key "airstation" airset 11g security wpa-psk cipher aes rekey 500 key "buffaloinc"

< WPA-PSK (事前共有キー) を削除するとき>

airset type security none cipher wep off

type 11a IEEE802.11a 11g IEEE802.11g

入力例

airset 11g security none cipher wep off

〈WEPキーを登録するとき〉

airset type wep keytype [index number] wep_key

type 11a IEEE802.11a 11g IEEE802.11g

keytype 設定するWEPの種類を設定します。

key 64(40)ビットWEP key104 128(104)ビットWEP

number 設定するWEPのインデックスナンバー (1~4) を入力します。省略した場合は、1番に登録されます。

wep_key 設定するWEPキーを、文字または16進数で入力します。

文字列入力: text、空白および"5文字または13文字の文字列"

※文字列は""(ダブルクォーテーション)で囲みます。 ※64(40)ビットWEPは5文字、128(104)ビットWEPは13文字入 力します。

16進数入力:10桁または26桁の16進数

※64(40)ビットWEPは10桁、128(104)ビットWEPは26桁入力しませ

入力例

airset 11g wep key text "Skey5"

airset 11g wep key a3d58bb632

airset 11g wep key index 1 text "Skey5"

〈WEPキーを削除するとき〉

airset type wep keytype [index number] clear

type IEEE802.11a

IEEE802.11g

keytype 削除するWEPの種類を指定します。

key 64(40)ビットWEP

key104 128(104)ビットWEP

number 削除するWEPキーのインデックスナンバー (1~4) を入力します。省略し

た場合は、1番が指定されます。

入力例

airset 11g wep key clear airset 11g wep key104 index 2 clear

ステップ10

以下のコマンドで本製品の名称 (エアステーション名) を設定します。エアステーション名を設定すると、本製品の識別が容易になります。

〈エアステーション名を登録する〉

setup apname name

name: 半角英数字と半角記号の組み合わせで32文字まで入力します。

入力例

setup apname AirStation01

〈エアステーション名をデフォルトに戻す〉

setup apname_default

以下のコマンドで本製品のIPアドレスを設定します。

ip address lan0 assigned ip

assigned ip 設定するIPアドレスを指定します。

ip_address/netmask 手動でIPアドレスとサブネットマスクを設定 ip address xxx.xxx.xxx.xxx (xxxは10進数)

netmask xxx.xxx.xxx (xxxは10進数) またはプリフィックスdhcp DHCPサーバからIPアドレスを自動取得

clear DHCPサーバから自動取得したIPアドレスを開放

入力例

ip address lano 192.168.11.60/255.255.255.0

ip address lan0 192.168.11.15/24

ip address lan0 dhcp

ステップ12

以下のコマンドで本製品のデフォルトゲートウェイを設定します。

ip defaultgw gw-ip

gw-ip ルーティング先となるIPアドレスを指定します xxx. xxx. xxx. xxx (xxxは10進数)

入力例

ip defaultgw 192.168.56.254

▶参照 本章で説明していない設定項目については、別冊「設定ガイド」を参照してください。

第4章 付録

4-1 デフォルト設定

設定項目 デフォルト		
無線 (802.11a) [WLM2-A54G54のみ]		
無線	有効にする	
ESSID(SSID)	有線側MACアドレスの12桁+"_A"	
無線チャンネル	34チャンネル	
BSS BasicRateSet	default	
DTIM Period	1	
ロードバランス(接続台数制限)	256/256	
フレームバースト	使用する	
送信出力	100%	
無無無	录(802.11g)	
無線	有効にする	
無線モード	11g(54M)/11b(11M)-Auto	
ESSID(SSID)	< WLM2-A54G54>	
	有線側MACアドレスの12桁+"_G"	
	< WLM2-G54>	
	有線側MACアドレスの12桁	
無線チャンネル	11チャンネル	
BSS BasicRateSet	default	
DTIM Period	1	
ロードバランス(接続台数制限)	256/256	
フレームバースト	使用する	
802. 11gプロテクション	使用する	
送信出力	100%	
無線セキュリテ	イ (802.11a/802.11g)	
ANY接続	許可する	
プライバシーセパレータ	使用しない	
無線の認証	認証を行わない	
無線の暗号化	暗号化を行わない	
MACアクセス制限		
無線LANパソコンのMACアドレス	未設定	
WDS (802.11a/802.11g)		
WDS	無効	
WDS専用モード	無効	
通信可能なエアステーション	未設定	

設定項目	デフォルト
LANポート	
有線の通信方式	自動
IPアドレス	1. 1. 1. 1 (255. 255. 255. 0)
DNS (ネーム) サーバアドレス	未設定
	経路
RIP受信	RIP1とRIP2両方
経路情報	未設定
	易フィルタ
フィルタの設定	未設定
	ブリッジ
スパニングツリー	使用しない
Bridge Priority	32768
Forward Delay	5秒
Hello Time	2秒
Max Age	20秒
Aging Time	300秒
Port Priority	有線:128
	無線(802.11a/802.11g): 128
Path Cost	有線:20
	無線(802.11a/802.11g): 50
	nk Integrity
Link Integrity	使用しない
宛先	localhost
確認間隔	60秒
再確認回数	5回
適用するデバイス	802. 11a、802. 11g
状態	確認中止
	RADIUS
プライマリ	使用しない (認証ポート: 1812、
	Accountingポート: 1813、Timeout: 5秒、
セカンダリ	確認回数:3回) 使用しない (認証ポート:1812、
	使用しない(認証ホート: 1812、 Accountingポート: 1813、Timeout: 5秒、
	Accountingかート. 1813、Timeout. 5秒、 確認回数: 3回)
有効時間	60分
拡張設定	Termination-Actionフラグを無視、MAC
1/A 1/K BX /L	アドレスをパスワードとして使用
	/ 「マハゼハハノ」「こしく民用

設定項目	デフォルト
SNMP	エージェント
エージェント機能	使用する
設置場所	"Unknown"
管理責任者	"Administrator"
コミュニティ	GET: public, SET: private
	本体設定
エアステーション名	AP [有線側MACアドレスの12桁]
WEB設定	許可する
Telnet設定	許可する
管理ユーザ名	root
パスワード	未設定
	時間設定
NTP	使用しない(確認時間:12時間毎、タイ
	ムゾーン:JP (Asia/Tokyo))
s	syslog設定
ログサーバへ送信	使用しない
種類	設定:Notice+Info
	認証:Notice+Info
	デバイス:Notice+Info
	フィルタ:Notice+Info
	システム:Notice+Info

4-2 トラブルシューティング

- ・無線による通信ができない場合は、パソコンにインストールされているドライバおよびクライアントマネージャのバージョンが古い可能性があります。付属のAirNavigator CDを使って、ドライバおよびクライアントマネージャをバージョンアップしてください。
- ・ その他のトラブルシューティングについては、AirStationコミュニティサイト airstation.com (http://www.airstation.com/) を参照してください。

BUFFALO Care 保守サービスメニュー

1. センドバック保守サービス

本サービスは、製品持込みもしくは送付いただき、修理後にご返却いたします。

2. ディリバリ保守サービス (代替機器送付)

本サービスは、製品が故障した場合に代替品を指定された場所へ送付いたします。

3. オンサイト保守サービス (出張修理)

本サービスは、製品が故障した場合に設置場所までお伺いして修理を行います。

4. 「CRS」(Configuration Restoration Service) による設定復元本サービスは、修理品、代替品を故障前の設定にしてお渡しいたします。

保守サービスをご利用になるには別途ご契約が必要です。 詳しい情報は、以下のホームページをご覧ください。

buffalo.jp/b-net/wireless/support/buffalocare/index.html

MEMO

MEMO

お問い合わせ・修理窓口

お問い合わせ、修理については、以下の順にてお願い致します。

- 1 マニュアル、オンラインガイドにて設定内容・トラブルシューティングを ご確認ください。
- 2 弊社ホームページにて最新Q&A情報、最新ドライバ・ファームウェアを ご確認ください。

インターネット

製品情報 buffalo.ip

サポート情報 86886.ip (ハローバッファロー)

3 上記で改善しない場合は、次の窓口にお問い合わせください。 バッファローサポートセンター

お問合せの際は、以下「必要な情報」③~⑦をあらかじめご確認ください。

電話でのお問い合わせ先 ※電話番号のお掛け間違いがないようご注意ください。

【法人向け製品専用ダイヤル】

電話番号 052-619-2000 月-金(祝日除く) 9:30-12:00/13:00-17:00

メールでのお問い合わせ先 b-net@melcoinc.co.ip

▲ 修理は、以下へご依頼ください。 ※修理に送られる際、弊社への事前連絡は不要です。 ※BUFFALO Careにお申し込み頂いている場合は、 バッファロー修理センター BUFFALO Care保守サービスメニューに準じます。

保証書について 修理送付前に本製品添付の保証書記載の保証契約約款をよくお読み下さい。 修理web予約 弊社ホームページより修理のweb予約、受付けた修理品の状況確認が可能です。

http://buffalo.jp/shuri/ 送付先住所 〒456-0023 愛知県名古屋市熱田区六野二丁目1番3号 中京倉庫27号棟

株式会社バッファロー修理センター 受付宛

雷話番号 052-883-0570 ※ご依頼の修理品に関するお問合せのみ承っております。

送付いただく物 本製品、本製品付属品、保証書(原本)、修理票(*)

*修理票は弊社ホームページよりダウンロード可能です。修理票添付が困難な

場合は、以下「必要な情報」を記載した資料を製品と一緒にお送りください。

【注意事項】

※発送は宅配便等控えが残る方法にてお送りください。控えが残らない郵送は固くお断りします。 ※修理依頼時の送料は、送り主様の負担とさせていただきます。なお、輸送中の事故においては、

弊社は責任を負いかねます。輸送会社に保証していただくなどの措置をお取りください。 ※ハードディスク、フラッシュメモリ等の記憶装置内のデータは保証できませんので、修理に送付

される前に予めお客様にてバックアップをとっていただきますようお願いします。

※AirStation、BroadStation、Link Stationは、修理の際に出荷時の状態に戻す為、 設定内容(接続ユーザ名/パスワード/無線暗号キー(WEP)等)を消去します。

修理完了後、再度設定が必要となりますので、ご送付前に必ず設定内容を控えてください。 ※修理期間は、製品の到着後10日程度(弊社営業日数)を予定しております。

5 ユーザ登録について

弊社ホームページ(https://online.buffalo.ip/)ユーザ登録が可能です。

※ユーザ登録された方には、弊社製品に関する情報をお届けします。

必要な情報

①返送先 (氏名・住所・電話番号(内線)・FAX番号) ⑤具体的な症状/エラーメッセージ ②平日昼間の連絡先 ⑥発生状況(初めから・ある日突然等)

(氏名・住所・電話番号(内線)・FAX番号) 発生頻度(必ず、時々、時間が経つと等)

③バッファロー製品名 ⑦ご使用環境(パソコン機種名、OS(Windows XP等)、周辺機器)

④バッファロー製品のシリアルナンバー ⑧製品以外の添付品(ACアダプタ、ケーブルなど)

※受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。最新の内容は、弊社ホームページでご確認ください。

This product supports only Japanese language.
Technical and customer support is limited to Japan only.
This product supports Japanese language Operating Systems ONLY.